

# 数字录音笔使用说明书

R6922 V1.0



\*使用本机前请仔细阅读使用指南\*

## 使用之前

前言：

一.感谢你购买数码录音笔播放器产品。在使用本产品产品之前，请认真阅读本说明书。当你开始使用录音笔播放器产品时，我们认为你已经认真阅读了本说明书。

二.本说明书所涵盖的内容均是以此手册编写时最新信息为准，产品如有变动时，恕不另行通知。

### 声明

1. 在编制本手册过程中已经力求内容正确与完整，但并不保证本手册没有任何错误或遗漏，本公司将不对本手册可能出现的错误或疏漏负责。
2. 遵循持续发展的策略，因此，我们保留在不预先通知的情况下，对本手册中描述的任何产品进行修改和改进的权利。
3. 在任何情况下，我们均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊，偶然附带或间接损失承担责任，无论该损失由和种原因引起。注意事项：本节内容是为了使用者正确使用播放器，确保播放器性能完好而设，请认真阅读遵守。

## 外观说明

1. 指示灯
2. 电源键
3. M 键
4. 上一曲
5. 录音键
6. 音量键
7. 播放/暂停
8. 下一曲
9. A-B 复读
10. USB 接口
11. 外响喇叭
12. 耳机接口
13. 咪头



## 基本操作

1. 电源键

开机/关机：拨动电源键开机/关机。



## 2.录音键

短按“录音”键录音，再次短按保存录音。

## 3. M 菜单键/返回键

播放界面 长按“M”键进入主界面。

设置界面 短按“M”键返回上一级。

4.A-B 复读：播放音乐和语音过程中，短按 A-B 键一次,选择 A-B 复读起点，再次短按 A-B 键选择复读终点，并开始复读此段文件。复读过程中短按 A-B 键取消复读功能。

## 5.上/下一曲键

选择前一个选项。在播放中，长按为快进/快退或短按为上/下一曲。


## 6. VOL 键

播放界面，短按 VOL 音量键待屏显示音量的数字变红时，短按“”或“”进行加减音量。选定后再次短按“VOL”键确认退出

## 7.播放键

播放中短按为暂停/播放。

选择“音乐”应用，按“▶||”键进入音乐列表界面。



### **所有歌曲：**

显示全部随机播放以及存储器中的所有歌曲列表。如选中所有歌曲，播放中的歌曲就为所有歌曲目录中的歌曲；

**演唱者：**按照字母顺序，名字首字拼音顺序排列出存储器中所有歌曲的演唱者。如选中演唱者，播放中的歌曲为演唱者目录中的歌曲。专辑菜单选项及风格菜单选项依此类推，按“M”键返回上一层界面。

**专辑：**按照专辑名称的首字拼音顺序显示。

**风格：**根据下载音乐内置的风格显示。

**录音文件：**可直接转到录音库播放录音文件

**播放列表：**包括“现在播放列表[1]，现在播放列表[2]，现在播放列表[3]”。

**更新播放列表：**自动更新播放列表

## 音乐子菜单选项

1.在音乐播放或停止播放状态下，短按“M”键，进入播放菜单设置 按短按“▲”或“▼”键上下移动光标，按“▶||”键确认选项（其它应用同），按“M”键返回上一级菜单。

### 1.播放模式

#### a.循环模式

顺序播放：把列表中的所有歌曲从头到尾都播放一遍之后， 停止播放。

单曲重复：重复播放当前曲目。

全部重复：重复播放当前目录中的所有曲目。

浏览播放：每首曲目预览播放 10 秒。

#### b.随机播放

显示“关/开”，选中任意一个来关闭/打开随机播放模式。

#### c.复读设置

复读次数和复读间隔：系统会根据所设定的复读次数及复读间隔时间开始复读，复读次数和复读间隔的范围为 0~10。

### 2.声音设置

**音效模式：**显示“关，摇滚，放克，希普霍普，爵士，古典，电子乐”，短按“▶||”键选择。

**变速播放：**按“▲”或“▼”键进行上下调整变速等级，共 17 个等级。

### 3.加入播放列表

选中加入播放列表，显示“现在播放列表[1]，现在播放列表[2]，现在播放列表[3]”，按“⏮”键和“⏭”键上下选择三个列表，按“▶||”键选中列表，弹出界面“将‘xxx...’添加至现在播放列表[1]/[2]/[3]？”选择“是”将播放中的曲目添加进该播放列表。

### 4.从播放列表中删除：

选中从播放列表中删除，显示“现在播放列表[1]，现在播放列表[2]，现在播放列表[3]”，“▶||”键选中任意一个播放列表，如果正在播放的曲目在该播放列表中，选中该播放列表可删除该曲目(仅删除该播放列表中的曲目，歌曲目录中的没被删除)。

### 5.删除

选中删除可以删除当前播放的歌曲。子菜单(暂停播放):同子菜单(正在播放)。

选择“录音”应用，按“▶||”键，进入录音菜单按“▲”键和“▼”键移动光标，按“▶||”键确定选项。“M”键返回上级菜单。



**1.开始语音录音：**按“▶||”键进入录音界面并开始录制语音文件，录音过程中，按“▶||”键暂停录音，按“录音”键保存当前录音（录音文件默认保存在 RECORD 文件夹内，系统会自动检查寻找或建立此文件夹并保存文件。）

**2.录音库：**进入录音库，如还未录制语音文件则提示“未找到语音录音”，如已经录制文件，则可选择录制的文件播放，播放过程按“M”键进入子菜单，可选择切换正在播放，或者删除录制的语音文件，长按“M”键返回录音播放界面。

### 3.录音设置

- 1.录音格式: 进入可选择 MP3、WAV 录音格式。
- 2.录音品质(MP3,WAV 分别可选)

WAV 格式:

512kbps/768kbps/1024kbps/1536kbps

MP3 格式:

32kbps/64kbps/128kbps/192kbps

3.声控开关:

进入设置录音声控 (开/关) (声控功能: 当外界音源音量非常小且持续一段时间时, 进入暂停录音模式, 音量恢复到门限值以上时继续录音)。

4.监听设置

进入设置录音监听 (开/关), 开启监听后, 进入录音, 可插入耳机监听。

5.增益设置

按 “▶||” 键进入可设置录音音量大小。增益越大录音音量越大,

6.录音灯开关

进入设置录音灯 (开/关)

7.录音分割

短按 “▶||” 键进入, 可设置录音文件, 时长 (30-300) 分钟

8.定时录音

定时录音设置可参考工具 (闹钟) 设置。

注: 定时录音需要同步时间/日期,

选择工具应用，按“▶||”键进入列表包括秒表、闹钟。



**秒表：**按“▶||”键进入秒表后，短按“▶||”键开始记时。

**闹钟：**包括闹钟开关、闹钟时间、闹钟周期、闹钟音乐、闹钟音量。

**闹钟开关：**设置开启闹钟或关闭闹钟。

**闹钟时间：**设置方法同时间设置方法一致。

**闹钟周期：**可选择单次、每日、工作日。

**闹钟音乐：**可设置内置铃声和移动磁盘内拷贝的音乐。

选择设置应用，按“▶||”键进入设置子菜单，设置菜单选项包括：省电关机、显示设置、语言、系统、日期和时间、出厂设定，格式化设备。



**省电关机：**可选择关闭定时关机功能及设置定时关机，设定时间范围 10 分钟~120 分钟，按“▶||”键确认并退出。

**显示设置：**可设置背光时间，和屏幕亮度。

**语言：**支持语种:简体中文，繁体中文，英文。

**日期和时间：**包括时间设置和日期设置，设置时间:短按“▶||”键选择要调整的选项，按“⏏”键和“⏏”键调整数值，按“▶||”键保存并退出。日期设置：操作同时间设置。

**密码设置：**设置密码需先开启此功能，然后设置密码。如忘记密码，可开机输入 181818 长按 M 键解锁！！

**信息：**显示“播放器信息，磁盘空间”。

播放器信息：显示软件版本。

**磁盘空间:**显示可用空间，总空间。

**出厂设定:**选择是否恢复出厂设置。选择“是”，各项设置恢复初始值，若设置了时间，出厂设置不会恢复时间初始值。

**格式化磁盘设备:**选择是否格式化设备，选择“是”将清楚移动磁盘内的所有文件。

**注:**格式化设备前请备份好重要资料

## 文件管理

显示存本机所有的目录和文件。

在文件列表中选择一个文件，按“▶||”键出现相应应用的子菜单选项(如选择的是音乐文件，按“▶||”键则出现音乐播放子菜单，相应选项参考对应应用操作说明。)



## 技术规格

显示屏	尺寸: 1.77 英寸 LCD 分辨率: 128*160
电池	锂电池: 400mA 3.7V/1.4WH
信噪比	≥93dB
麦克风	背极式 双咪头
录音格式	MP3/WAV
录音比特率	MP3:(32Kbps、64Kbps、 128Kbps、192Kbps), WAV:(512Kbps、768Kbps、 1024Kbps、1536Kbps)
播放格式	MP3,WMA,WAV ,FLAC,AAC
满电录音时长	约 35 小时(录音码流 512Kbps, 屏幕关屏条件下)
播放时长	约 20 小时 (mp3, 耳机播放, 关屏条件下)
存储容量	16GB/32GB
充 电	DC5V 500mA-1A 约 2 小时
工作温度	-10°C ~ 40°C
传输接口	Micro 5PIN USB2.0
耳 机	3.5mm
系统支持	WINDOWS XP/ WINDOWS 7/10
尺 寸	99.6mm*38.5mm*10.5mm
系统语言	中、繁、英
净 重	75±2g

## 环保说明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴	多溴苯
塑胶件	○	○	○	○	○	○
PCBA 板及元器件	×	○	○	○	○	○
数据线	○	○	○	○	○	○
五金外壳	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
液晶屏幕	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。（企业可以在此处，根据实际情况对表中打“×”的技术原因进一步说明）

注：本产品 90%的部件采用无毒无害的环保材料制造，含有毒有害物质或元素的部件皆因全球发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。

产品标识中标示的环保期限，在对应的期限内正常使用的前提下不会发生外泄或突变，电子信息

产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。

## **服务条款**

爱悦诗电子产品标准保修服务承诺

尊敬的客户：您好！

感谢您购买和使用爱国者蓝牙耳机产品，为了保护您的合法权益，北京爱悦诗科技有限公司（以下简称爱悦诗科技）向您作出下述产品标准保修服务承诺，内容包括阳光服务承诺、特别提醒、服务流程和说明四个部分，并在您需要时据此提供服务。

### **爱悦诗科技阳光服务承诺**

爱悦诗科技郑重承诺：

一、本产品的三包服务承诺期限自购买之日起生效，日期以正式购机发票记载日期为准，您接受

服务的凭证为正式购机发票和信息填写完整并经爱国者电子或经销商盖章的有效三包凭证。

二、产品的三包服务期限：主机一个月内保换，十二个月保修，线材配件一个月保换。服务期限如有变更恕不另行通知，以所购买产品附带的三包凭证和说明书记载内容为准。

三、所购产品在三包服务期限内正常使用和维护情况下，由于本机元器件所引发之故障，经爱国者电子技术人员检测确定后，可以享受免费服务。

四、七日内免费退货：自产品三包服务承诺生效之日起七日内（含），如果产品出现故障，您可以选择维修、更换或退货。

五、三包期限内维修两次以上免费更换：在产品三包有效期限内，如果产品出现故障，并经爱国者电子客服中心维修两次后，仍不能正常使用时，您可以选择更换或维修。

## 特别提醒

一、请您协助销售商完整填写三包凭证、索要正式购机发票并妥善保管，并在每次接受服务时务必携带！如您不能出示正式购机发票、有效三包凭证或所记载的信息与故障设备不符合，或被涂改、模糊不清、无法辨认，则该故障设备的三包服务期限将以该产品序列号所代表的生产日期向后顺延一个月为起始时间。

二、以下情况不在三包服务范围内：

已经超出三包有效期限和免费维修期限；

无正式购机发票和有效三包凭证的(以产品序列号判断尚处在三包期内的除外)；

涂改三包凭证或三包凭证记载的序列号与产品本身不符；

未按产品使用的要求使用、维护、保管而造成损坏的；

人为引起的损坏；

因不可抗力造成的损坏；

经非爱国者电子授权的服务人员、修理、改动、改装或拆卸；

三、随机操作系统及软件出现故障时，在三包期内，爱国者电子可提供免费的软件恢复服务，但不作为爱国者电子《爱国者阳光服务承诺》兑现的依据；设备的辅助部件和其他部件出现故障不作为主机服务承诺兑现的依据。

四、爱悦诗科技不对用户及经销商的特殊、意外或间接损失负责。

五、爱悦诗科技对偶然发生的或随之而来的损坏或预计会得到的利益或利润的损失，录音、谈话隐私的损失或损害，由于使用或无法使用产品导致的工作停止或数据的损失或损坏等情况不负法律责任。同时，对故障产品的维修过程会造成产品内存储的内容丢失，请客户事先备份，爱国者电子不负责赔偿使用或维修过程中任何因数据丢

失而导致的损失，也不对由此而造成的其它间接损失负责。

六、您在购买本产品时，如销售商向您作出一些超出本承诺以外的其他承诺，请您向销售商索要书面证明，以保证销售商对这些额外的承诺负责，爱国者电子对此不承担责任。

七、为了您的利益，避免您维修等待时间，爱国者电子服务机构可视情况，采用产品更换方式为您发生故障的属于保修范围的产品提供保修服务，保修期间不超过两次的此类更换应视为维修，且更换后的产品三包期限不另作延长。如果您不同意此方式，请务必要求对原产品进行维修而非更换。

八、其他注意事项：

1.爱悦诗科技的所有产品均为送修服务，不提供上门服务，并且不承担送修过程中产生的交通运输等费用；爱国者电子客户服务中心不提供包括但不限于音频、视频、软件、固件等下载服务；

不提供除爱国者电子正式承诺由客户服务中心进行的升级服务之外的任何升级服务。

2.产品出现故障的日期以送达爱国者电子客户服务中心之日为准。

3.在您送修产品时，请务必留下方便与您联系的电话号码，以便维修结束后能够及时通知您取机。请您在收到通知后一周内到受理点领取，超过三个月未领取的，爱国者电子及负责提供服务的销售商将不再承担保管责任（用户与销售商有事先约定的除外）。

4如您的产品符合三包承诺中的退货条件，且您不同意更换或维修，选择退货时，请您携带爱国者电子客服中心出具的故障证明（维修服务单）、故障设备及其全部物件到购机销售商处，销售商将免费为您退货，并按照购买价格（以正式发票所记载的价格为准）一次性退清货款；超出三包服务范围的，您可选择有偿服务。

## 服务流程

尊敬的用户，当您的产品出现问题时：

一、您可以随时拨打爱悦诗科技电子的阳光服务热线 400-610-6666 与爱悦诗科技的专业技术人员取得联系，未开通 400 地区请拨打 010-82607776。

A 爱悦诗科技客户服务中心的技术人员通过 400 电话为您解答您的疑问及问题。

B 爱悦诗科技客户服务中心的技术人员通过 400 电话不能够为您解决问题，爱国者电子的工作人员将为您提供距离您最近的服务站为您检测解决。

二、可以直接与您的销售商取得联系。

A 爱悦诗科技的销售商会帮助您检测机器解决问题。

B 爱悦诗科技的销售商不能够为您检测机器解决问题，销售商将负责将机器从左向右滑动屏幕爱

国者电子服务站，由爱国者电子服务站的技术人员检测解决问题。

三、您可以直接将机器带到当地的爱悦诗科技客户服务中心或服务站，由服务站的工作人员为您检测解决问题。

四、如您对服务的过程有疑问或有不满意之处，或爱悦诗科技客服中心、销售商出现不正确行为时，您可以拨打爱悦诗科技的免费投诉热线  
800-810-3156

## **声明：**

一、本承诺仅适用于在中华人民共和国境内（港、澳、台地区除外）购买及使用的产品。如国家法律另有规定的，按照国家的相应法律执行。

二、除非本保修服务承诺中明确表示，爱悦诗科技不做任何其它明示或暗示的保证，包括对产品的可销性和对某一特定用途的适用性的暗示保证。

三、在免费保修期内，爱悦诗科技或其授权服务机构拥有更换后的故障件的所有权及处置权。

四、对于上述承诺内容的最终解释权归爱悦诗科技所有。

本产品中预置的所有作品之版权归相应的版权人所有，受《中华人民共和国著作权法》保护，我公司出售本产品的行为不代表向用户转让或授予与作品版权相关的任何权利。